

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SINALIZADOR SAÍDA DE VEÍCULOS GILTAR

PARABENS!! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO COM A QUALIDADE GILTAR.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

- Determinar a altura desejada para fixação do sinalizador.
 - Colocar o sinalizador no ponto escolhido e fazer a marcação dos furos a serem realizados.
 - Utilizar broca de 8 mm.
 - Após os furos feitos, introduzir as buchas que se encontram na embalagem junto com o produto nos furos.
 - Fixar o sinalizador com os parafusos que se encontram junto com o produto.
 - Decapar com uma alicate a ponta dos cabos para ligação na rede elétrica.
 - Recomenda-se uso de conector ou que os fios sejam estanhados.
 - Isolar as ligações para evitar choques.
 - Necessidade de utilização de um disjuntor de segurança.
 - O aparelho opera com 3 opções de sinal sonoro, que se faz no acionamento da chave que se encontra em baixo do aparelho.
- Posição 1: Para evitar ruídos altos durante a noite, o aparelho identifica o anoitecer e o amanhecer, mantendo o sinal sonoro ligado durante o dia com volume alto, e durante a noite com volume baixo.**
- Posição 2: O aparelho identifica o anoitecer e o amanhecer, mantendo o sinal sonoro ligado durante o dia com volume alto, e desligado durante a noite.**
- Posição 3: Mantem o sinal sonoro desligado em qualquer período.**

Tensão de Alimentação:

110 ou 220V

Sem necessidade de Seleção



Sinalizador saída de veículos

Produto com 1 ano de Garantia.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO

Sistemas de iluminação por leds, que garantem maior vida útil ao produto.

Carcaça fabricada em Policarbonato.

Sistema sonoro (bip) acionado por chave seletora.

Este aparelho funciona em 110 ou 220V sem necessidade de seleção.

Cabos Brancos: Alimentação da rede Elétrica.

